

## Svetelný záves s diaľkovým ovládačom

### Návod na použitie diaľkového ovládača – vianočný svetelný záves

#### Zapojenie

1. Najskôr zapojte záves do prijímača (bielej krabičky).
2. Potom prijímač zapojte do adaptéra a pripojte k napájaniu.
3. Pri používaní diaľkového ovládača vždy smerujte ovládač na prijímač, aby správne reagoval.

#### Základné ovládanie

- **ON** – zapnete svetlá
- **OFF** – vypnete svetlá

#### Programy

- **1–8** – zvolíte svetelný program (napr. blikanie, prelínanie, stále svietenie a pod.)

#### Rýchlosť efektov

- **SPEED +** – zvýši rýchlosť blikania alebo prechodov
- **SPEED –** – zníži rýchlosť blikania alebo prechodov

#### Časovač

- **2H, 4H, 6H, 8H** – nastavíte dobu, počas ktorej budú svetlá svietiť (napr. po stlačení 4H budú svietiť 4 hodiny a potom sa automaticky vypnú)
- Aktivovaný časovač spoznáte podľa toho, že po stlačení tlačidla svetlo krátko blikne.
- Ak chcete časovač vypnúť, stlačte tlačidlo **TIMER OFF**.

---

## Svetelný záves bez diaľkového ovládača

#### Zapojenie

1. Zapojte záves do transformátora.
2. Pripojte transformátor do zásuvky.

#### Časovač (6 hodín)

- Časovač aktivujete tak, že stlačíte tlačidlo na transformátore, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka.
- Tým sa zapne 6-hodinový režim svietenia – svetlá budú svietiť 6 hodín a potom sa automaticky vypnú.
- Príklad: ak zapnete o 18:00, svetlá budú svietiť do 00:00, potom sa vypnú a nasledujúci deň o 18:00 sa automaticky znovu zapnú.